

ÍNDICE - 2026

Abraçadeira Carbono	C-1
Abraçadeira da Coifa	D-5
Abraçadeira de Inox	C-1
Abraçadeira Nylon	B-1
Abraçadeira P/ Escape	E-3
Abraçadeira Sem-Fim	C-1
Abraçadeira Sem-Fim	C-2
Acabamento Coluna Retro	J-33
Adaptador Bocal Tanque	C-7
Aditivo P/ Radiador	A-3
Água Destilada	A-3
Alargador de Roda	D-14
Alarme Automotivo	L-2
Alavanca de Câmbio	F-1
Alavanca do Freio de Mão	G-1
Alavanca Engate Câmbio	F-2
Alavanca Seletora	F-2
Alça do Teto	J-18
Alicate	L-25
Alternador	B-23
Amortecedor de Mala	J-57
Anel Centralizador	D-14
Anel Sincronizador	F-4
Anel Vedação Antena	L-1
Anel Viton P/ Bico	C-6
Antena Decorativa	L-10
Antena do Rádio	L-1
Anti-Chama	H-14
Aplicques Cromados	L-12
Apoio do Braço	J-22
Aro do Farol	L-10
Aromatizante	A-1
Arraste Máquina Vidro	J-43
Arruela de Calotas	L-19
Arruela do Bujão	H-1
Asa de Urubu	J-4
Atuador Marcha Lenta	B-13
Auto Rádio	L-2
Base da Coifa Câmbio	J-22
Batente da Mala	J-27
Batente da Porta	J-52
Batente Pedal Embr.	F-8
Bateria Para Controle	L-2
Bico Calibrador	L-26
Bieletas	D-4
Bobinas	B-14
Bola de Câmbio	J-20
Bola do Reboque	L-4
Bomba Dágua (a melhor)	H-7
Bomba de Combustível	B-22
Bomba de Combustível	C-8
Bomba do reservatório	B-22
Borracha Casca de Cobra	J-40
Borracha de Porta	J-40
Borracha de Vedação	J-23
Borracha do Para-Brisa	J-39
Borracha do resrvatório	B-22
Botão da Luz	J-26
Botão da Mala	J-53
Botão de Partida	B-8
Botão do Ar	J-26
Botão do Telecomando	L-2
Botão do Vidro	B-9
Botão Regulagem Banco	J-24
Braço da Palheta	L-10
Braço Ocilante	D-2
Bucha da Alav. Câmbio	F-1
Bucha da Bandeja	D-1
Bucha da Caçamba	J-6
Bucha da Caixa de Direçã	F-6

Bucha da Coluna de Direção	F-6
Bucha do Braço	D-1
Bucha do Eixo	D-2
Bucha do Facão	D-8
Bucha do Pedal	F-8
Bucha do Pedal de Embreagem	F-8
Bucha do Trambulador	F-3
Bucha Mtr Partida	B-12
Bucha para Acabamento	J-27
Bucha Trambulador	F-2
Bujão de Carter	H-1
Bujão do Cabeçote	H-1
Buzina	B-4
Cabo Abertura Capô	J-46
Cabo Abertura Porta	J-47
Cabo de Transferência	B-2
Cabo Máquina Vidro	J-44
Cabo RCA	L-2
Cabo Seletor	F-1
Cabo Tampa Caçamba	J-46
Cabo Y	L-2
Caixa de Fusível	B-3
Calço da Mola	D-7
Calço de Cambágem	L-27
Calha de Chuva	L-4
Calota do Centro Roda	L-19
Calota do Cubo de Roda	D-8
Calota Esportiva	L-19
Calotas Modelo Orig.	L-20
Came do Volante	B-5
Câmera de Ré	L-2
Cano de Cobre	G-1
Capa da Correia	H-5
Capa de Cobrir Banco	L-11
Capa de Cobrir Carro	L-11
Capa de Engate	L-4
Capa de Tucho	D-9
Capa do Parafuso	L-10
Capa do Pedal	J-18
Capa do Volante	L-11
Capa Lateral Banco	J-24
Capa Para Mecânico	L-26
Capota Marítima	L-7
Carcaça Alav. Câmbio	F-1
Carcaça da Bomba Dag.	H-12
Carcaça da Vál. Termo.	H-12
Carter do Motor	H-1
Cera de Polir	A-1
Cesto Plástico	L-26
Chave de Roda	L-24
Chave de Seta	B-6
Chaveiros	L-3
Chicotes	B-17
Cilindro da Porta	J-53
Cilindro de Direção	B-8
Cilindro de Roda	G-6
Cinta de Airbag	B-6
Cinta de Amarrar Carga	L-25
Cinto de Segurança	J-16
Circuito da Lanterna	B-16
Coifa da Caixa de Direção	F-7
Coifa do Câmbio	J-22
Colas	A-2
Coletor de Escape	E-3
Comutador de Direção	B-7
Conector Caixa Câmbio	F-2
Conexão Bartolomeu	C-5
Conexão Dagua	H-12
Conexão Dagua	H-16
Conexão de Mangueiras	C-5

Conexão de Tubos	C-5
Conexão do Bloco	H-14
Conexão Mang. P-Brisa	H-21
Conexão Mang. Reserv.	H-20
Conexão P/ Mangotes	H-16
Conexão T Freios	G-1
Conjunto de Retrovisor	J-35
Contra-Peso P/ Balancer	L-27
Cordão do Bagagito	J-15
Cordoalha	B-3
Cotovelo Valv. Termo.	H-12
Coxim do Amortecedor	D-1
Coxim do Escapamento	E-1
Coxim do Motor	D-1
Coxim do Radiador	H-17
Coxim Máquina Vidro	J-42
Cruzeta	D-12
Cubo da Roda	D-9
Defletor Anti-Chama	H-12
Descansa Braço	J-24
Descarbonizante	A-2
Desengraxante	A-1
Desengripante	A-2
Deslize do Banco	J-25
Detergente P/Pbrisa	A-1
Difusor de Ar	J-19
Dobradiça da Porta	J-52
Eixo da Bandeja	D-8
Eixo do Trambulador	F-2
Eletroventilador	B-23
Emblema de Calotas	L-19
Emblemas (Letreiros)	L-14
Emblemas Diverssos	L-14
Engate	L-5
Engrenagem do TBI	C-5
Engrenagem Virabrequim	D-11
Esguicho Dagua	H-21
Espaguete	B-1
Espelho Retrovisor	J-33
Espelho Retrovisor Interno	J-35
Espuma de Chicote	B-1
Estanho	L-26
Extintor	L-25
Faixa da Tampa Traseira	L-18
Faixa Lateral	L-18
Faixa Refletiva	L-3
Farol Auxiliar	B-33
Farol Principal	B-37
Fechadura da Porta	J-51
Fechadura do Capô	J-52
Fecho do Cinto	J-16
Ferramentas	L-24
Filtro de Combustível	C-7
Fio P/ Instalação	B-1
Fita Dupla-Face	L-3
Fita Isolante	B-1
Flange da Bomba Comb.	C-2
Flange da Válv. Termos.	H-12
Flange do Semi-Eixo	F-3
Flauta do Bico Injetor	C-6
Flexível P/ Escape	E-4
Fluído de Freio	A-3
Friso da Tampa	L-10
Friso do Teto	J-40
Friso Lateral de Porta	J-39
Fusível	B-2
Gancho da Caçamba	L-7
Garfo de Engenagem	F-5
Garfo do Câmbio	F-4
Garfo Mtr Partida	B-13

Garra de Bateria	B-2
Garra Fixar Bateria	B-3
Gaveteiro	L-26
Gavetinha	L-26
Gaxetas P/ Escape	E-9
Grade Churrasqueira	J-3
Grade Frontal	J-1
Grades do Farol	J-8
Grafite	A-2
Grampo da Vareta	J-26
Grampo Feixe de Mola	D-9
Grampos de Forração	J-28
Graxa	A-3
Guarnição da Bomba	C-5
Guarnição da Caçamba	J-6
Guarnição de Flange	C-4
Guarnição de Porta	J-40
Guia da Vareta Oleo	H-3
Guia do Para-Choque	J-6
Guia do Rolamento	F-4
Haste da Antena	L-1
Haste do Varão	F-3
Interruptor de Pora	B-17
Junta Bocal Bomba	H-13
Junta Caixa Marcha	F-2
Junta da Tampa de Válvula	H-6
Junta da Turbina	H-6
Junta de Vedação Bomba	H-6
Junta do Coletor	E-6
Junta do Trambulador	F-2
Junta P/ Escape	E-5
Junta Vedação Coletor	H-6
Kit Alav. Câmbio	F-1
Kit Caixa de Câmbio	F-2
Kit Coifa Lado Câmbio	D-4
Kit Coifa Lado Roda	D-4
Kit da Barra Estab.	D-6
Kit de Embuchamento	D-7
Kit de Rolamento	D-10
Kit do Amortecedor	D-5
Kit Fraul Auxiliar	B-33
Kit Montagem Vidro	J-44
Kit Reparo Injeção	C-7
Kit Trava do Banco	J-25
Lâmpadas	B-31
Lâmpadas Led	B-33
Lanerna de Placa	B-24
Lanterna Brake Light	B-26
Lanterna Dianteira	B-26
Lanterna do Teto	B-25
Lanterna Lateral	B-25
Lanterna Traseira	B-27
Lente do Farol	B-36
Lente do Retrovisor	J-37
Liame	F-1
Liame	F-2
Limitador da Porta	J-52
Limpa Ar Condi.	A-2
Limpa Bico	A-3
Limpa Carter	A-2
Limpa Radiador	A-3
Luminoso da Porta	L-10
Luminoso de TAXI	B-32
Macaco	L-24
Maçaneta do Capô	J-55
Maçaneta Externa Porta	J-48
Maçaneta Interna Porta	J-50
Maleta de Oring	C-1
Mangotes do Radiador	H-8
Mangueira Bomba Dag.	H-10

		ÍNDICE - 2026			
Mangueira Corrugada	C-5	Prisioneiro P/ Escape	E-3	Tampa do Radiador	H-18
Mangueira de Injeção	C-1	Prolongador de Sonda Lar	C-6	Tampa do Reservatorio	H-17
Mangueira do Bocal	H-10	Prolongador do Bico Inj.	C-6	Tampa do Tanque	C-8
Mangueira do respiro	H-9	Protetor de Carter	H-3	Tampa Reserv P-Brisa	H-20
Mangueira entreda Comb.	C-6	Puxador de Porta	J-24	Tampão do Bagagito	J-15
Mangueira Filtro Ar	H-11	Quebra-Sol	J-17	Tapete	L-6
Mangueira Leitosa	C-1	Rack de Carga	L-5	Tensor da Correia	D-11
Mangueira Lonada	C-1	Refletor do Para-Choque	J-14	Terminal de Bateria	B-3
Mangueira P/Brisa	C-1	Regulador de Freio	G-3	Terminal do Cabo Marcha	F-1
Mangueira Reservatório	H-20	Regulador de Voltagem	B-11	Terminal Olhal	B-3
Mangueira Siliconada	C-1	Relé	B-4	Tinta Spray	A-3
Mangueiras Ramificas	H-8	Reparador de Pneus	A-1	Tomada de Reboque	L-4
Manivela do Vidro	J-47	Reparo Alav. Freio Mão	G-1	Tomada P/ Esqueiro	B-23
Maquina do Vidro	J-45	Reparo Anti-Chama	H-13	Trava Anti-Furto	L-10
Martelo de Borracha	L-26	Reparo da Sapata Freio	G-2	Trava de Direção	B-7
Modulo de Ignição	B-14	Reparo do Feixe Mola	D-9	Trava do Cabo	J-44
Módulo do Vidro	J-45	Reparo do Patim Freio	G-2	Trava do Medidor	C-4
Módulo do Vidro	L-3	Reparo Freio a Disco	G-3	Trava do Pivo	D-8
Mola a Gás	J-57	Reparo Haste Seletora	F-4	Trava Parafuso	A-3
Mola do acelerador	G-3	Reparo Planetária	B-13	Triangulo de Segurança	L-10
Mola do Freio	G-3	Reparo Trambulador	F-1	Trizetas	D-11
Mola Pastilha Freio	G-4	Reservatório Expansão	H-18	Tubo do Arrefecimento	H-15
Moldura de Placa	L-10	Reservatório P-Brisa	H-19	Tubos Adaptadores	H-16
Moldura do Painel	J-25	Retrovisor	J-33	Tucho de Vela	D-9
Moldura do Paralama	J-4	Revestimento Forro Porta	J-15	Válvula Termostática	H-13
Mortor do Limpador	H-21	Revitalizador de Farol	A-1	Vareta Nivel Óleo	H-2
Motor da Trava	B-23	Rolamento da Roda	D-10	Vaselina em Gel	A-1
Motor do Ventilador	B-23	Rolamento do Ar Cond.	D-10	Vaselina Spray	A-2
Munheca de Engate	L-4	Rolamento Linha 6000	D-10	Veda Escap	A-2
Óleo de Freio	A-3	Rolamento Mtr Partida	B-12		
Óleo Hidráulico	A-3	Roldana do Bano	J-25		
Oring da Bobina	C-7	Roldana Maquina Vidro	J-42		
Oring da Tampa Oleo	H-2	Rotor do Distribuidor	B-15		
Palheta	L-7	Rotula da Alavanca Camb.	F-5		
Para Barro	J-4	Sapata do Elevador	L-26		
Para-Choque	J-9	Selo do Bloco do Motor	H-5		
Paraf. Sangrador Freio	G-2	Sensor ABS	B-15		
Parafuso da Polia	D-9	Sensor da Luz de Freio	B-16		
Parafuso de Roda	D-13	Sensor da Luz de Óleo	B-16		
Parafuso do Pivor	D-8	Sensor de Nível (Medidor)	C-3		
Parafuso do Tensor	D-8	Sensor de Ré	L-2		
Parafuso e Porca Estep	J-23	Sensor de Rotação	B-13		
Para-sol	L-11	Sensor de Temperatura	B-15		
Pasta Para Polir	A-1	Separador a Vapor	C-7		
Pedaleira Esportiva	J-18	Silicone Gel	A-1		
Pestana de Porta	J-38	Silicone Líquido	A-1		
Pingadeiras	J-40	Silicone Spray	A-2		
Pinhão do Velocimetro	F-6	Sirene de Ré	B-5		
Pino da Porta	J-42	Socorro Pendente de Luz	B-32		
Pino do Bagagito	J-6	Soleiras	L-19		
Pino do Bagagito	J-15	Sonda Lambda	B-13		
Pino Guia da Pinça Freio	G-1	Soquete de Pisca	B-17		
Pino Trava da Pastilha	G-2	Suporte Cabo Selet.	F-1		
Pino Trava Porta	J-25	Suporte da Alavanca Câmb	F-5		
Polca Dupla	E-3	Suporte da Bandeja	D-9		
Polia do alternador	H-4	Suporte da Barra Tensora	D-7		
Polia do Virabrequim	H-4	Suporte da Direção Hidr.	F-7		
Polia Tensora	D-11	Suporte do Cabo Comand	F-5		
Ponta de Eixo	D-9	Suporte do Compre. de Ar	F-7		
Ponteira do Para-Choque	J-6	Suporte do Farol	J-9		
Ponteira P/ Escape	E-4	Suporte do Quebra-Sol	J-17		
Porca da Ponta Eixo	D-8	Suporte do Radiador	H-17		
Porca de Freio	G-1	Suporte do Varão Capô	J-26		
Porca de Roda	D-14	Suporte do Vidro	J-42		
Porta Escova	B-11	Suporte Para Escape	E-3		
Porta-Fusível	B-2	Tampa da Válvula	H-6		
Prato do Amortecedor	D-7	Tampa de Válvula Pneu	L-26		
Pre-Filtro	C-6	Tampa do Bloco Motor	H-13		
Presilhas de Forração	J-28	Tampa do Distribuidor	B-15		
Prisioneiro do Tensor	D-9	Tampa do Óleo	H-2		